

คู่มือการตั้งค่า และติดตั้ง Modem รุ่น TRB142

ลงใน Smart Meter SMW110

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ให้เข้าใจชัดเจนก่อนใช้งาน



คู่มือการตั้งค่า และติดตั้ง Modem รุ่น TRB142

ลงใน Smart Meter SMW110

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางชั้น เลขที่ 111 ซอยเสรีไทย 54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร : (66) 2517-1326 แฟกซ์ : (66) 2919-9892

มิเตอร์เทคนิคอลซัพพอร์ต: (66) 2540-6992 (สายตรง)

สารบัญ หัวข้อ

1. วัตถุประสงค์	1
2. รุ่นมิเตอร์ที่รองรับ	3
3. รายการอุปกรณ์	4
4. การตั้งค่า Modem และใส่ SIM Card	5
5. การติดตั้ง Modem ลงใน Smart Meter	19
6. ข้อมูลเทคนิค และสภาวะแวดล้อมการติดตั้ง	23
7. การบำรุงรักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้น	25
ภาคผนวก ก ค่าเซตอัพของไฟล์ Master Configuration	29
ภาคผนวก ข การตั้งค่า VPN Server	30
ภาคผนวก ค_ค่า Connection Default ใน VPN Server (Mikrotik RB450G)	31
ภาคผนวก ง การเชื่อมต่อกับโปรแกรม UX EvaluationPro ผ่าน Modem	32
ภาคผนวก จ แบบตู้มิเตอร์	33

<u>คู่มือการตั้งค่า และติดตั้ง Modem รุ่น TRB142 ลงใน Smart Meter SMW110</u>

Modem TRB142



รูปที่ **1-1** Modem TRB142

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องกับมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด*

* ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เลขที่ B38380-23



1. วัตถุประสงค์

Modem TRB142 เป็นอุปกรณ์เสริมใช้งานร่วมกับ Smart meter SMW110 เพื่อการเชื่อมต่อระยะไกลผ่านโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G

ก่อนนำ Modem ติดตั้งลงบน Smart meter ผู้ใช้ต้องทำการตั้งค่า Configuration ให้กับ Modem ก่อนตามขั้นตอนในหัวข้อที่ 4 (*การตั้งค่า Modem และใส่ SIM card*) แล้วจึงนำไปติดตั้งลงใน Smart meter ตามขั้นตอนในหัวข้อที่ 5 (*การติดตั้งลงใน Smart meter*)



ร**ูปที่ 1-2** Smart meter SMW110 ที่ติดตั้ง Modem TRB142 แล้ว



รูปที่ 1-3 ไดอะแกรมการติดตั้ง Modem TRB142 ลงใน Smart meter SMW110

2. รุ่นมิเตอร์ที่รองรับ

SMW110W4-N141C600*

SMW110W4-N141C400*

* **หมายเหตุ**: รุ่น SMW110W4-N141C400 ทั้งหมด และรุ่น SMW110W4-N141C600 ปีการผลิต 2023 และ 2024 ที่ภายในฝาครอบ เทอร์มินอลของมิเตอร์ ไม่มีแท่นวาง Modem (ดูรูปที่ 2-1(ข)) ต้องเปลี่ยนฝาครอบเทอร์มินอลของมิเตอร์เป็นแบบมีแท่นวาง Modem (ดูรูปที่ 2-1(ก))



รูปที่ 2-1 ฝาครอบเทอร์มินอลของมิเตอร์

ฝาครอบเทอร์มินอลแบบมีแท่นวาง Modem สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

3. รายการอุปกรณ์

อุปกรณ์ภายในกล่อง Modem TRB142 Boxset มีดังนี้

ลำดับที่	อุปกรณ์	รูปภาพ	จำนวน (ชิ้น)	วัตถุประสงค์
3.1	Modem TRB142		1	รับส่งข้อมูลจาก Smart meter ผ่าน 3G/4G
3.2	RS-232 IDC10 to DB9 Cable		1	สายสื่อสารข้อมูลระหว่าง Smart meter และ Modem และ ส่งไฟเลี้ยงจาก Smart meter
3.3	Mobile antenna		1	เสาอากาศ รับ-ส่ง สัญญาณ
3.4	USB Cable (micro-USB)		1	สายสำหรับเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ เพื่อตั้งค่า Modem
3.5	Hex key		1	ประแจสำหรับไข ฝ่า Modem เพื่อใส่ SIM card
3.6	Power adapter 9 VDC		1	อะแดปเตอร์จ่ายไฟ (ใช้ใน ขั้นตอนตั้งค่า Modem)

4. การตั้งค่า Modem และใส่ SIM Card

ก่อนการติดตั้งModem ลงใน Smart meter และใช้งาน ต้องทำการตั้งค่าให้กับ Modem โดยเปลี่ยน Password, ตั้งค่าทั่วไปด้วย Master config file แล้วจึงตั้งค่าตามรูปแบบการใช้งาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.1 ทำการจ่ายไฟให้กับ Modem TRB142 ด้วย Power adapter ที่มาพร้อมกัน (ดูรูปที่ 4-1) LED ที่พอร์ต Power จะติด แสดงสถานะว่ามีไฟเข้า (ดูรูปที่ 4-2) แล้วรอ Modem บูทประมาณ 30 วินาที

หมายเหตุ: หากเสียบ Power adapter แล้วไฟ LED Power ไม่ติด กรุณาดูแนวทางแก้ไขที่หัวข้อ 7 การบำรุงรักษา และแก้ปัญหาเบื้องต้น (ตาราง 7-2)



รูปที่ 4–1 ตำแหน่งการเชื่อมต่อ Power socket



ห้ามใช้ Power adapter หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้มากับชุดอุปกรณ์ เนื่องจาก อาจทำให้ Modem TRB142 เสียหาย หรือทำงานไม่ถูกต้อง 4.2 เสียบสาย USB Cable เข้าที่ช่อง USB ของ Modem และคอมพิวเตอร์



รูปที่ 4–3 ตำแหน่งการเชื่อมต่อ USB

4.3 เปิด Web browser และพิมพ์ http://192.168.2.1 ลงในช่องใส่ URL แล้วรอหน้าต่าง Log in แสดงขึ้นมา
 หมายเหตุ: หากหน้าต่าง Log in ไม่แสดงขึ้นมา กรุณาดูแนวทางแก้ไขที่หัวข้อ 7 การบำรุงรักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้น

(ตาราง **7-2)**

4.4 ใส่ Username และ Password เริ่มต้น ตามแผ่นป้ายด้านหลัง Modem แล้วกดปุ่ม LOG IN



รูปที่ 4-4 Username และ Password เริ่มต้น ตามแผ่นป้ายด้านหลัง Modem

หมายเหตุ: หาก Log in ด้วย Username และ Password เริ่มต้นไม่สำเร็จ กรุณาดูแนวทางแก้ไขที่หัวข้อ 7 การบำรุงรักษา และแก้ปัญหาเบื้องต้น (ตาราง 7-2)

- 4.5 หลังจากคลิกปุ่ม LOG IN ในครั้งแรก ระบบจะให้ทำการเปลี่ยน Password ให้ทำการเปลี่ยน Password เป็น User*2023 (สามาถเปลี่ยน Password ได้ภายหลัง)
- 4.6 ทำการตั้งค่าทั่วไปจากไฟล์ Master Configuration ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 4.6.1 Download ไฟล์ Master Configuration จาก https://www.mitsubishi-meath.com/TRB142_Master_Configuration หลังจากนั้น ทำการ Unzip เพื่อเตรียมใช้งานในขั้นตอนถัดไป

หมายเหตุ: ไฟล์ Master Configuration เป็นไฟล์เซตอัพสำเร็จรูปซึ่งระบุค่าทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ Modem ไว้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดค่าเซตอัพของไฟล์ TRB142_Master_Config.tar.gz ดู ภาคผนวก ก

4.6.2 ไปที่เมนู System / Maintenance / Backup / RESTORE CONFIGURATION แล้วกดปุ่ม BROWSE เลือกไฟล์ TRB142_Master_Config.tar.gz ที่ Download มา

✓ RESTORE CONFIGURATION

Restore from I	ackup RRA	2WI
----------------	-----------	-----

รูปที่ 4–5 เมนู Restore configuration

4.6.3 เมื่อทำการเลือกไฟล์ Master Configuration ระบบจะทำการเปิด Backup security check โดยอัตโนมัติ



รูปที่ 4–6 เมนู Backup security check

4.6.4 ทำการตรวจสอบโค้ด MD5 และ SHA256 ที่แสดงบนหน้าต่าง Backup Security Check กับที่ระบุในไฟล์ MD5_SHA256.txt ที่ Download มา หากถูกต้องตรงกัน ให้ทำการกดปุ่ม PROCEED เพื่อตั้งค่าลง Modem

	INA MUS SHA2	56.txt ที่ Downlo	oad มา			
	MD5_SHA256.txt	×	+	<u></u> .		×
ต้องตรงกัน	File Edit View					¢
	MD5: 809cb89d9ce40	2ef6d7c298e82cf1; 7c60ef2abf9062bd	28c Ff5c336917d7044fe5c59	96b12f83fdeeb	od137b	

รูปที่ 4–7 ตรวจสอบ MD5 และ SHA256



หมายเหตุ: หากโค้ด MD5 และ SHA256 ที่แสดงบนหน้าต่าง Backup Security Check กับไฟล์ MD5_SHA256.txt ไม่ตรงกัน กรุณาดู แนวทางแก้ไขที่หัวข้อ 7 การบำรุงรักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้น (ตาราง 7-2)

4.6.5 Modem รีบูทอัตโนมัติ รอจนข้อความ REBOOTING ตามรูป 4-8 หายไปจากหน้าจอ เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าทั่วไป แล้วให้ทำการตั้งค่า Network ตามรูปแบบการสื่อสารต่อ ตามขั้นตอนข้อ 4.7



รูปที่ 4–8 หน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะ Modem กำลังรีบูท

หลังจากตั้งค่าทั่วไปเสร็จ Modem จะมี Username และ Password ตามด้านล่าง ผู้ใช้งานสามารถ Loin และเปลี่ยน Password เป็นค่าอื่นได้ และควรจดบันทึก **Password** ที่ตั้งค่าไว้ เพื่อการใช้งานภายหลัง

Username: user

Password: User*2023

4.7 ทำการตั้งค่า Network ตามรูปแบบระบบสื่อสาร ดังนี้

4.7.1 กรณีระบบสื่อสารแบบ Mobile internet fixed IP (ต้องใช้ SIM card แบบ Fixed IP)



รูปที่ 4–9 แผนผังระบบการสื่อสารแบบ Mobile fixed IP

4.7.1.1 ตั้งค่า APN ของ Modem

- (1) เปิด Web browser แล้ว Log in เข้า Modem ที่ทำการตั้งค่าทั่วไปตามข้อ 4.6.1-4.6.5 เรียบร้อยแล้ว
- (2) ไปที่ Network / WAN แล้ว กดปุ่มรูปดินสอ ตามรูป 4-10

1 mob1s	Status: Down Type: Mobile	IP: - APN: acube.ais SIM: 1	Uptime: - TX: 702.7 KB RX: 44.48 KB	
ADD NEW INST	ANCE		۵ñ	เปุ่มเพื่อแก้ไข
REACE NAME				

รูปที่ 4–10 หน้าต่าง ปิด/เปิด WAN

GENERAL SETTINGS	Fachia	
ADVANCED	Enable	off on
SETTINGS	Protocol	Mobile
FIREWALL SETTINGS	Mode	NAT
	PDP type	เ₽v4 ปิด Auto APN ✓
	Auto APN	off on
	APN	Custom V
	Custom APN	acube ais ใส่ APN ที่ได้จากผู้ให้บริการ SIM Fixed IP
	Authentication type	None v
→ MOBILE DATA	LIMIT	
	Enable data connection limit	off on CLEAR COLLECTED DATA
		SAVE & APPLY

(3) แก้ไขค่าตามรูป 4-11 (ค่าอื่นนอกเหนือจากที่ระบุให้ใช้ค่าเดิมตาม Master configuration) แล้วกดปุ่ม SAVE & APPLY

รูปที่ 4–11 การตั้งค่า APN ของ Modem

4.7.2.2 ตั้งค่า APN ของ USB Air card หรือ 3G/4G Router

หมายเหตุ: วิธีการตั้งค่า APN ขึ้นอยู่กับ แบรนด์/รุ่น ของ USB Air card หรือ 3G/4G Router กรุณา

ดำเนินการตามคู่มือจากผู้ผลิต หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้จำหน่าย

4.7.2 กรณีระบบสื่อสารแบบ Mobile internet VPN (ต้องใช้ Internet แบบ Public IP ที่ฝั่ง VPN Server) การสื่อสารแบบ Mobile internet VPN นี้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์อ่านข้อมูลจะสามารถเชื่อมต่อ รับ/ส่ง ข้อมูลกับมิเตอร์ ที่ติดตั้งหน้างานแต่ละเครื่องซึ่งอยู่ห่างไกลผ่านโครงข่าย 3G/4G โดยมีไดอะแกรมระบบ ดังแสดงในรูป 4-12



- 2. Modem TRB142
- 3. VPN Router Mikrotik RB450G (พร้อมการตั้งค่า)
- 4. Internet SIM 3G/4G

หมายเหตุ: อุปกรณ์ลำดับที่ 1-3 สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รูปที่ 4–12 แผนผังระบบการสื่อสารแบบ Mobile internet VPN

4.7.2.1 ตั้งค่า VPN client

- (1) เปิด Web browser แล้ว Log in เข้า Modem ที่ทำการตั้งค่าทั่วไปตามข้อ 4.6.1-4.6.5 เรียบร้อยแล้ว
- (2) ไปที่เมนู Services / VPN / PPTP หรือ L2TP (ตามประเภท VPN ที่ต้องการใช้)

(2.1) กรณีใช้ PPTP VPN

(2.1.1) กดปุ่มรูปดินสอ ตามรูป 4-13 แล้วแก้ไขค่าตามรูป 4-14 (ค่าอื่นนอกเหนือจากที่ระบุให้ใช้ค่าเดิม ตาม Master configuration) แล้วกดปุ่ม SAVE & APPLY

TUNNEL NAME	ROLE		
router1	Client	off on	
✓ ADD NEW INSTANCE			กดาไมเพื่อแก้ไข
NEW CONFIGURATION NAME		ROLE	
		Server	~ ADD

รูปที่ 4–13 หน้าต่าง ปิด/เปิด PPTP VPN

✓ PPTP CLIENT CONFIGURATION: ROUTER1	ใส่ Serial ของ VPN Router เครื่องนั้น แทมพี่ซ้อดวาม "mikrotikserial"
Enable	
Server	mikrotikserial.sn.mynetname.net ใส่ Client username และ
Username	meathrouter01 Password ให้ตรงกับค่าที่ตั้งใน
Password	••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Client to client	off on
Default route	∩ดปุ่มเพื่อบันทึก SAVE & APPLY

รูปที่ 4–14 หน้าต่างตั้งค่า PPTP VPN

TUNNEL NAME	ROLE	เลื่อนปุ่มไปที่ตำแห	หน่ง on
router1	Client	off on	
ADD NEW INSTANCE			
		DOLE	(กลงใบเพื่อขับชื่อ)

(2.1.2) เปิดการใช้งาน PPTP VPN โดยเลื่อนปุ่มไปที่ตำแหน่ง on ตามรูป 4-15 แล้วกดปุ่ม SAVE & APPLY



(2.2) กรณีใช้ L2TP VPN

(2.2.1) กดปุ่มรูปดินสอ ตามรูป **4-16** แล้วแก้ไขค่าตามรูป **4-17 (**ค่าอื่นนอกเหนือจากที่ระบุให้ใช้ค่าเดิม

ตาม Master configuration) แล้วกดปุ่ม SAVE & APPLY

here are no server	instances					
[,] L2TP CLIENTS						
1 l2tp01	Status: Disabled Server: mikrotikserial.sn Username: l2tp01	Local IP Address: - Remote IP Address: - Logs: 0	RX: - TX: -	Uptime: -		off on
ADD NEW INST	ANCE			กดบุ่	มเพื่อแก้ไข	
EW CONFIGURATION	NAME	ļ	ROLE			10.82
			Client		~	ADI

รูปที่ 4–16 หน้าต่าง ปิด/เปิด L2TP VPN



รูปที่ 4-17 หน้าต่างตั้งค่า PPTP VPN

✓ L2TP SERVER There are no server instances ✓ L2TP CLIENTS เลื่อนปุ่มไปที่ตำแหน่ง on Local IP Address: -Status: Disconnected Remote IP RX: -0XXX 1 I2tp01 Server: Address: Uptime: off on TX: mikrotikserial.sn.... Username: l2tp01 Logs: 22 ✓ ADD NEW INSTANCE กดปุ่มเพื่อบันทึก ROLE **NEW CONFIGURATION NAME** Client ADD SAVE & APPLY

(2.2.2) เปิดการใช้งาน L2TP VPN โดยเลื่อนปุ่มไปที่ตำแหน่ง on ตามรูป 4-18 แล้วกดปุ่ม SAVE & APPLY

รูปที่ 4–18 หน้าต่าง ปิด/เปิด L2TP VPN

4.7.2.2 ตั้งค่า VPN server ลงบน VPN Router (Mikrotik RB450G) ดู ภาคผนวก ข หรือ ติดต่อ Meter Technical Support 4.7.2.3 Forward port ตามด้านล่าง จาก ISP Router ไป VPN Router (Mikrotik RB450G)

- Port TCP 1723 (PPTP)
- Port UDP 500, 4500, 1701 (L2TP)

- 4.8 ใส่ SIM Card ลงใน Modem ตามขั้นตอนดังนี้
 - 4.8.1 ถอดสาย Power และสายสื่อสารทุก Port ออกจาก Modem TRB142
 - 4.8.2 เปิดฝาปิดด้านที่มีข้อความ "REMOVE PANEL TO INSERT SIM" ออกโดยใช้ Hex key คลายสกรูยึดฝาออกทั้ง 2 ตัว



รูปที่ 4–19 ตำแหน่งการเปิดฝา



4.8.3 เลื่อนแผงวงจรออกมา แล้วใส่ SIM card ลงในช่องใส่ SIM

หมายเหตุ: Modem TRB142 รองรับ SIM card ขนาดมาตรฐาน (25x15 มม.) หากใช้ SIM card ขนาดอื่นต้อง แปลงขนาด SIM ด้วย SIM card adapter



รูปที่ 4–20 ตำแหน่งการติดตั้ง SIM card

4.8.4 เลื่อนแผงวงจรกลับเข้าที่ แล้วปิดฝา Modem TRB142 และขันสกรูยึดฝา



รูปที่ 4–21 ตำแหน่งการปิดฝา



5. การติดตั้ง Modem ลงใน Smart meter

5.1. เปิดฝาช่องใส่ Communication module ของ Smart meter โดยคลายสกรูยึดฝาออกทั้ง 2 ตัว



5.2. นำสาย RS-232 IDC10 to DB9 Cable ด้านที่เป็น DB9 และ 4-pin plug เสียบเข้ากับ Modem TRB142



5.3. น้ำเสาอาการต่อเข้ากับช่อง MOBILE ของ Modem TRB142



5.4. ถอดแผ่นยางร้อยสาย (Grommet) ออกจากฝาปิดเทอร์มินอลของ Smart meter



5.5. น้ำสายเสาอากาศร้อยผ่านรูเล็กของแผ่นยางร้อยสาย



5.6. ใส่แผ่นยางร้อยสายใส่กลับที่ฝาปิดเทอร์มินอลของ Smart meter โดยให้ช่องที่ 2 ตรงกับแกนเสียบ แล้วกดแผ่นยางลงไปจนสุด



5.7. จัดสายเสาอากาศ และสาย RS-232 IDC10 to DB9 Cable แล้ววาง Modem ลงตำแหน่งในช่องใส่ Communication module ของ Smart meter โดยให้สาย RS-232 IDC10 to DB9 Cable ลอดใต้ Modem





5.8. นำปลายสาย RS-232 IDC10 to DB9 Cable ด้านที่เป็นหัว IDC10 ต่อเข้ากับพอร์ต RS-232 (IDC10) ของ Smart meter



5.9. ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วปิดฝาช่องใส่ Communication module ของ Smart meter และไขสกรูยึด



5.10 ตรวจสอบการทำงานโดยจ่ายไฟให้กับ Smart meter (ดูการต่อสายไฟเข้ามิเตอร์ ตามคู่มือของมิเตอร์) แล้วรอ Modem บูท และเชื่อมต่อโครงข่ายสัญญาณโทรศัทพ์ (ประมาณ 1 นาที) สังเกตไฟสถานะที่ตัว Modem ต้องเป็นดังนี้

	Power LED:	ไฟติ	Ø
	2G/3G/4G LED:	ไฟติ	ดดวงใดดวงหนึ่ง
	Mobile signal strer	ngth:	ไฟติดดวงใดดวงหนึ่ง
หมายเหตุ:	ความหมายของไฟสถา	นะ ดูไ	ด้จากตาราง 7-1

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งเสร็จควรติดสติกเกอร์แสดงหมายเลขสำหรับเชื่อมต่อกับมิเตอร์ บริเวณฝาครอบมิเตอร์ เพื่อความสะดวกในการ บำรุงรักษาภายหลัง ดังนี้:

- กรณีระบบสื่อสารแบบ Mobile internet VPN: ให้ระบุ VPN username, VPN IP และเบอร์โทรศัพท์ของ SIM ลงบนสติกเกอร์

ตัวอย่าง

- กรณีระบบสื่อสารแบบ Mobile internet fixed IP: ให้ระบุ Fixed IP และเบอร์โทรศัพท์ของ SIM ลงบนสติกเกอร์

ตัวอย่าง

Fixed IP: 10.236.58.99 SIM No.: 081-000-0001



ข้อมูลเทคนิค และสภาวะแวดล้อมการติดตั้ง

6.1 ข้อมูลเทคนิค

ตราอักษร	ΤΕΙ.ΤΟΝΙΚΑ
Brand Name	
รหัสรุ่น	TRB142
Model Code	
พอร์ตเชื่อมต่อ	Port RS-232 (DB9 Female)
Interface port	Port USB (Micro USB Female)
	Antenna connector (SMA Female)
ซิมการ์ด	Standard SIM (2EE 25x15 mm)
SIM Card	Standard Silvi (211-23X13 mm)
ความถี่ RF	2G (GSM 900, 1800 MHz)
RF Frequency	3G (WCDMA Band 1, 5, 8)
	4G (LTE Band 1, 3, 5, 8, 28, 40)
กำลังส่งสูงสุด	GSM 33 dBm
Max transmission power	WCDMA 24 dBm
	LTE 23 dBm
การ รับ-ส่ง ข้อมูล	
Data transmission	I GP/IP
เสาอากาศ	698-960/1710-2690 MHz, 50Ω,
Mobile antenna	VSWR<2, gain 2 dBi, omnidirectional, cable length 3 m
การสิ้นเปลืองพลังงาน (Power supply 12V)	Idle: 0.44 W
Power consumption	Max speed LTE transmission: 2.99 W
อุณหภูมิใช้งาน	-40°C to 75°C
Operating temperature	(ห้ามติดตั้งในที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง)*
ความชื้น	
Humidity	10% to 90% (non-condensing)
น้ำหนัก	125 ออัน (ไม่เออนสอยสักษาการแสกการสา
Weight	เวว แรห (<i>เ</i> หร.เหต.เกมเกิเกิ แห แต≲เข.เธ.แ.เฟ)
ขนาดและมิติ กว้าง x สูง x หนา (มม.)	75.5 × 74.5 × 25.0
Dimension W x H x D (mm)	10.0 × 14.0 × 20.0

6.2 สภาวะแวดล้อมการติดตั้ง

	8	สภาวะแวดล้อมการติดตั้	3
มิเตอร์	ภายในอาคาร	แสงแดย	ดส่องถึง
		ติดตั้งในตู้มิเตอร์	ติดตั้งนอกตู้มิเตอร์
SMW110(Smart)	О	0	0
SMW110(Smart) ร่วมกับ Modem	0	0	Х

O: รองรับ

X: ไม่รองรับ

*หมายเหตุ: หากติดตั้ง Modem ลงใน Smart meter ที่อยู่ภายนอกอาคารหรือที่มีแดดส่องถึง ต้องติดตั้งในดู้มิเตอร์ซึ่งมีช่องระบาย อากาศ เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด ซึ่งอาจทำให้ Modem ทำงานผิดพลาด เสียหาย หรือมีอายุการใช้งานสั้นลง แบบตู้มิเตอร์ที่แนะนำ ดู ภาคผนวก จ



ห้ามติดตั้ง Modem ลงในมิเตอร์ที่มีแสดงแดดส่องถึงโดยตรง มิฉะนั้น Modem อาจ

ทำงานผิดพลาด เสียหาย หรือมีอายุการใช้งานสั้นลง

7. การบำรุงรักษา และแก้ปัญหาเบื้องต้น

🚺 คำเตือน

การเปิดฝาครอบโมดูลสื่อสาร ต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้น Modem ที่

ติดตั้งอยู่ภายในอาจหลุดออกจากตำแหน่ง หรือร่วงหล่นเสียหายได้



การถอดสาย RS-232 IDC10 to DB9 Cable ออกจาก Modem ต้องถอด

Connector ที่พอร์ต Power ก่อน แล้วจึงค่อยถอด Connector ที่พอร์ต RS-232

มิฉะนั้นสาย Power อาจขาดเสียหาย



การแก้ไข Configuration ผ่านพอร์ต USB ต้องถอด Modem ออกจากมิเตอร์ก่อน เมื่อโปรแกรมค่าเสร็จแล้วจึงนำกลับมาติดตั้งลงในมิเตอร์อีกครั้ง มิฉะนั้นอาจร่วงหล่น หรือเสียหายได้



รูปที่ 7–1 ด้านหน้า และด้านหลังอุปกรณ์

LED	สถานะ	ความหมาย
Power LED	ไฟติด	มีการจ่ายไฟ
	ไฟดับ	ไม่มีการจ่ายไฟ
2G LED	ไฟติด	เชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ 2G
	ไฟกระพริบ	เชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ 2G แต่ไม่ได้รับ IP address
3G LED	ไฟติด	เชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ 3G
	ไฟกระพริบ	เชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ 3G แต่ไม่ได้รับ IP address
4G LED	ไฟติด	เชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ 4G
	ไฟกระพริบ	เชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ 4G แต่ไม่ได้รับ IP address
2G, 3G ,4G LED	ไฟกระพริบทุก 500 ms	ไม่มีซิมการ์ด หรือมีการใส่ PIN ผิด
	ไฟติดดับเรียงกัน	อุปกรณ์กำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณ
Mobile signal strength LED	ไฟติด 0 ดวง	สัญญาณอ่อนมาก (≤ -111 dBm)
	ไฟติด 1 ดวง	สัญญาณอ่อนมาก (-110 ถึง -97 dBm)
	ไฟติด 2 ดวง	สัญญาณอ่อน (-96 ถึง -82 dBm)
	ไฟติด 3 ดวง	สัญญาณปานกลาง (-81 ถึง -67 dBm)
	ไฟติด 4 ดวง	สัญญาณดี (-66 ถึง -52 dBm)
	ไฟติด 5 ดวง	สัญญาณดีมาก (≥ -51 dBm)

<u>ตาราง 7-1</u> สถานะไฟ LED ของ Modem

7.1 การเปลี่ยน Password

Log in เข้า Web UI แล้วไปที่เมนู System/Administration/User Setting เพื่อเปลี่ยน Password

CHANGE PASSWORD			SYSTEM USERS
→ USER 'USER' SETTINGS			
Username	user		
Current password		٢	
New password		٢	
Confirm new password		٢	
			SAVE & APPLY

รูปที่ 7–2 หน้าจอเปลี่ยน Password

7.2 อาการผิดปกติ และการแก้ไข

<u>ตาราง 7-2</u> อาการผิดปกติ และการแก้	เข
---	----

ลำดับที่	อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
1	LED Power ไม่ติด (เมื่อจ่ายไฟด้วย	ปลั๊กไฟ หรือ Power	เสียบปลั๊ก และ Connector ที่ Power
	Power adapter)	connector หลวม	socket ให้แน่น
		Power adapter เสีย	ถอด Connector ออกจาก Power
			socket แล้ววัดแรงดันไฟที่ขั้วของ
			Connector หากไม่ได้ 8.55 - 9.45 VDC
			แสดงว่า Power adapter เสีย
			GND 00 8.55 – 9.45 VDC
2	LED Power ไม่ติด (เมื่อจ่ายไฟผ่าน	สาย RS-232 IDC10 DB9	ตรวจสอบสายว่าขาดหรือไม่
	สาย RS-232 IDC 10 to DB9 Cable)	Cable ขาด	
3	หน้าต่าง Log in ไม่แสดงขึ้นมา เมื่อใส่	Modem เคยถูกเปลี่ยน IP เป็น	ใส่เลข IP ที่ถูกเปลี่ยนแทนเลข Default IP
	Default IP (192.168.2.1) ลงบน Web	ค่าอื่น	หากไม่ทราบเลข IP ที่ถูกเปลี่ยนไป ให้
	browser		ทำการคืนค่าเริ่มต้นตามหัวข้อ 7.1 แล้ว
			ตั้งค่าให้กับ Modem ใหม่ตามหัวข้อ 4
		สายเชื่อมต่อระหว่าง Modem	ตรวจสอบการเสียบสาย USB cable
		กับ PC (USB cable) หลุด/ขาด	หรือเปลี่ยนสาย USB cable
		Proxy หรือ Firewall ไม่	กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ IT
		อนุญาตการเชื่อมต่อ	
4	Log in ด้วย Default Username	Username หรือ Password	ลองกรอก Username และ Password
	(admin) และ Password (admin01)	ไม่ถูกต้อง หรือถูกเปลี่ยน	อีกครั้ง หากยังขึ้นข้อความเดิม ให้ทำการ
	เข้า Modem ไม่สำเร็จ โดยขึ้นข้อความ		คืนค่าเริ่มต้นตามหัวข้อ 7.1 แล้วตั้งค่า
	"Invalid username and/or		ให้กับ Modem ใหม่ตามหัวข้อ 4
	password! Please try again."		
5	Log in บนหน้า Web UI แล้วขึ้น	สายเชื่อมต่อระหว่าง Modem	ตรวจสอบการเสียบสาย USB cable
	ข้อความ "The device is	กับ PC (USB cable) หลุด/ขาด	หรือเปลี่ยนสาย USB cable
	unreachable. Please check the	IP Address ที่ทำการเชื่อมต่อ	เปลี่ยน IP Address แล้วทำการ
	connection and try again"	ถูกบล็อค เนื่องจาก Log in ผิด	Log in ใหม่
		ติดต่อกันเกิน 10 ครั้ง	รีเซตคืนค่าโรงงงาน (ดูรายละเอียดหัวข้อ
			7.1.2)
6	โค้ด MD5 และ SHA256 ที่แสดงบน	ไฟล์ไม่ถูกต้อง หรือ เสียหาย	ดาวน์โหลดไฟล์จาก URL ที่คู่มือนี้ระบุ
	หน้าต่าง Backup Security Check		แล้วลองใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ตรงกัน
	กับไฟล์ MD5_SHA256.txt ไม่ตรงกัน		กรุณาติดต่อ Meter Technical Support

7.3 การรีเซ็ตคืนค่าโรงงาน (Factory reset)

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

7.3.1 การรีเซ็ตผ่านหน้า Web browser

การรีเซตวิธีนี้ ต้องทราบ IP, Username และ Password ปัจจุบันของ Modem

- (1) จ่ายไฟให้กับ Modem และเชื่อมต่อเข้ากับ PC ผ่านพอร์ต USB
- (2) เปิด Web browser แล้วพิมพ์ http://192.168.2.1 ลงในช่องใส่ URL (หากเคยเปลี่ยน IP ไป ให้พิมพ์ IP ปัจจุบัน ของ Modem) จากนั้นใส่ Username และ Password ปัจจุบัน
- (3) ไปที่ System / Maintenance / Backup แล้วไปที่หัวข้อ RESTORE DEFAULT SETTINGS แล้วกดปุ่ม RESTORE



Destaus to fasters defaul	ргеторг
Restore to factory defaul	KESIOKE

รูปที่ 8-1 หน้าต่างสำหรับรีเซ็ตคืนค่าโรงงานผ่าน Web browser

7.3.2 การรีเซ็ตด้วยการกดปุ่ม RESET

การรีเซตวิธีนี้ ไม่ต้องใช้ IP, Username และ Password ปัจจุบันของ Modem ในการดำเนินการ

- (1) จ่ายไฟให้กับ Modem
- (2) ใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กแหย่เข้าไปที่ช่อง RESET บนตัว Modem เพื่อกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 12-20 วินาที* แล้วปล่อยปุ่ม Modem จะรีบูตเองอัตโนมัติและกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน



รูปที่ 8-2 ปุ่ม Reset สำหรับคืนค่าโรงงาน (Default)

*หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนค่าเวลาในการกดปุ่มเพื่อรีเซ็ตได้ทาง Web UI (ค่าเริ่มต้น 12-20 วินาที)

<u>ภาคผนวก ก</u>ค่าเซตอัพของไฟล์ Master Configuration

ลำดับที่	รายการ	ค่าเซตอัพ
1. Accou	unt	
1.1	Username	user
1.2	Password	User*2023
2. RS-23	32 Over IP	
2.1	Baud rate	19200
2.2	Data bits	8
2.3	Stop bits	1
2.4	Parity	None
2.5	Flow control	None
2.6	Mode	Server
2.7	Protocol	ТСР
2.8	Listening port	4001
3. PPTP	Client Configuration	
3.1	Server name	mikrotikserial.sn.mynetname.net
		(mikrotikserial = Serial ของ VPN Router เครื่องนั้น)
3.2	Username	meathrouter01
3.3	Password	meathpwd01
4. L2TP	Client Configuration	
4.1	Server name	mikrotikserial.sn.mynetname.net
		(mikrotikserial = Serial ของ VPN Router เครื่องนั้น)
4.2	Username	meathl2tp01
4.3	Password	meathpwd01
5. Rebo	ot Scheduler	
5.1	Reboot day	Mon-Sun
5.2	Reboot time	23:55
6. Time	Synchronization	
6.1	Time zone	Asia/Bangkok
6.2	Time server	ntp.ku.ac.th
7. Secur	ity	
7.1	IP Block	10 ครั้ง
		(จำนวนครั้งที่ยอมให้ IP address นั้นๆ พยายาม Login เชื่อมต่อ
		ด้วย Username หรือ Password ที่ผิด ก่อนที่จะถูกบล็อค)

<u>ตาราง ก-1</u> ค่าเซตอัพที่สำคัญของไฟล์ Master Configuration

<u>ภาคผนวก ข</u>การตั้งค่า VPN Server

การตั้งค่า VPN

(1) ตั้งค่า VPN server PPTP และ L2TP ลงบน VPN Router (MikroTik RB450G)**

****หมายเหตุ**: MikroTik RB450G ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะถูกตั้งค่า VPN server PPTP และ L2TP แล้ว

(2) ต่อสาย LAN จาก ISP Router เข้าช่อง ET1, สาย LAN จาก PC เข้าช่องใดช่องหนึ่งของ ET2 ถึง ET4



รูปที่ ข_1 การต่อ VPN Router (Mikrotik RB450G)

เพิ่ม VPN Connection บน PC โดยไปที่ Settings Windows / Network & Internet / VPN แล้วตั้งค่าดังรูป ข-2



รูปที่ ข–2 หน้าต่างเพิ่ม VPN ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

<u>ภาคผนวก ค</u>คำ Connection Default ใน VPN Server (Mikrotik RB450G)*

*<u>หมายเหต</u>ุ: ค่า Connection default นี้เป็นค่า Setting ที่ตั้งไว้แล้วใน VPN Router (Mikrotik RB450G) ที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่าย ของ บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand)

ตาราง ค-1 ค่า Connection default ใน VPN Router (Mikrotik F	RB450G)
--	---------

ลำดับที่	รายการ		ค่าเซตอัพ	
1. VPN	Server Configuration			
1.1	Server name	mikrotikserial.sn.my	netname.net	
		(mikrotikserial = Se	rial ของ VPN Router เ	ครื่องนั้น)
1.2	Local address	192.168.123.1		
	Username	user		
	Password	userpwd		
2. PPTF	P Configuration			
2.1	Client	Remote Address	Username	Password
		192.168.123.201	meathrouter01	meathpwdr01
		192.168.123.202	meathrouter02	meathpwd02
		192.168.123.250	meathrouter50	meathpwd50
3. L2TP	Configuration			
3.1	Client	Remote Address	Username	Password
		192.168.123.150	meathl2tp01	meathpwd01
		192.168.123.151	meathl2tp02	meathpwd02
		192.168.123.199	meathl2tp50	meathpwd50

🔺 คำเตือน
ควรเปลี่ยน Username และ Password ของ VPN Router จากค่าเริ่มต้น
(Default) เพื่อความปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง

<u>ภาคผนวก ง</u> การเชื่อมต่อกับโปรแกรม UX EvaluationPro ผ่าน Modem

การเชื่อมต่อกับโปรแกรม UX EvaluationPro ผ่าน Modem

 เปิดโปรแกรม UX EvaluationPro จากนั้นทำการใส่ User Name และ Password โดย User Name และ Password (default) ดูได้จากคู่มือโปรแกรม UX EvaluationPro

Login	2	
Meter Model:	SMW110 👻	
User Name:	smart	

รูปที่ ง-1 หน้าต่าง Login โปรแกรม UX EvaluationPro

2. เลือก Communication เป็น TCP/IP แล้วกดปุ่ม Edit

Show Log	Meter Model : SMW110				
	Communication	TCP/IP	IP: 192.168.124.254	Port : 4001	Edit

รูปที่ ง-2 แถบตั้งค่าสำหรับติดต่อสื่อสารไปยัง Smart meter

- 3. กรอกเลข IP ตามรูปแบบการเชื่อมต่อ (รายละเอียดตามด้านล่าง) ส่วน Port แนะนำให้ใช้ค่า Default 4001 แล้วกดปุ่ม Save
 - กรณีระบบสื่อสารแบบ Mobile internet VPN: เลข IP (default) ดู ภาคผนวก ค
 - กรณีระบบสื่อสารแบบ Mobile internet fixed IP: เลข IP ตาม SIM card (สอบถามได้จากผู้จำหน่าย SIM card)

Show Log	Meter Model : SMW110				
	Communication TCP/IP	- IP	10.236.58.99	Port : 4001	Save

หมายเหตุ: Smart meter SMW110 ไม่รองรับการสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232 (Modem) และพอร์ต Optical ในเวลาเดียวกัน

<u>ภาคผนวก จ</u> แบบตู้มิเตอร์

แบบตู้มิเตอร์นี้เป็น ตัวอย่างที่แนะนำเท่านั้น ผู้ใช้สามารถใช้ตู้มิเตอร์แบบอื่นตามความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงการ ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นสำคัญ





หมายเหตุ: ตัวอย่างแบบตู้มิเตอร์ ใช้ขนาดตามแบบมาตรฐานตู้มิเตอร์ ตู้อะลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และมิเตอร์ทีโอยู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบเลขที่ SA2-015/52013



Scan QR เพื่อชม VDO การตั้งค่าและติดตั้ง Modem ลงใน Smart Meter SMW110

หมายเลขเอกสาร MSD-T0062C

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 111 ซอยเสรีไทย 54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

มิเตอร์เทคนิคอลซัพพอร์ท



@meterservice.meath (Line ID)

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ / 8.00-17.00 น.